



## U transformátoru

**SO 04 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ**  
**SO 04A – PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**

[illegible]

- | №    | Выводы из протокола<br>Контрольного смотра: |
|------|---|
| N    | -1093734,07 -465679,30                      |
| \$1  | -1093724,28 -465676,06                      |
| \$2  | -1093697,55 -465653,87                      |
| \$3  | -1093711,74 -465660,74                      |
| \$4  | -1093755,84 -465642,66                      |
| \$5  | -1093746,23 -465380,24                      |
| \$6  | -1093646,23 -465351,26                      |
| \$10 | -1093690,46 -465353,13                      |
| \$11 | -1093301,00 -465392,26                      |
| \$12 | -1093306,29 -465279,93                      |
| \$13 | -1093922,30 -465278,93                      |
| \$14 | -1093967,62 -465281,10                      |
| \$15 | -109401,51 -465283,11                       |
| \$16 | -109401,21 -465251,15                       |
| \$17 | -1094025,85 -465223,03                      |
| \$15 | -109401,51 -465283,21                       |
| \$7  | -109384,73 -465638,34                       |
| \$7  | -109384,73 -465638,34                       |
| \$18 | -1093841,42 -465688,09                      |